



SINGER | 1507

Nutz- und Zierstiche:

Wählen Sie aus den 7 meistgebrauchten Nähprogrammen, z.B. Blindsaum, Elastikstich, Dekostich.



Knopfloch in vier Schritten:

Schnell genäht. Präzises Ergebnis!

