

Einfach Nähen. Mit Vergnügen!



Die SINGER® | Confidence™ macht Nähen so einfach, dass Ihnen die besten Ideen von ganz alleine kommen. Mit moderner Computertechnik lässt sich alles viel bequemer nähen – und sieht nachher auch noch professioneller aus!

Nehmen Sie zum Beispiel das Ruck-Zuck-Knopfloch: einfach einen Knopf in den Nähfuß einlegen, Taste drücken und losnähen. Spielend leicht ist auch die Stichwahl: Muster aussuchen, Taste drücken und nähen – jedes Programm ist in der idealen Stichbreite und -länge voreingestellt.



7463



SINGER | Confidence™

Modernes Nähen.

Für jede Idee den passenden Stich:




30 Stichprogramme
und
2 verschiedene Knopflochtypen.



Automatischer Nadeleinfädler
Faden einlegen,
durchziehen, fertig!



Schnellwahl-tasten
für ein einfaches Anwählen
der Nähprogramme.




Schnellstart-Spule
Ganz einfach die Spule von
oben einsetzen, den Faden
in die Führung legen und
los geht's!



Umfangreiches Zubehör
Praktische Helfer für
bequemerer Nähen.



Duale LED Beleuchtung
Besonders helles Licht
für perfekte Nähte.



SINGER | Confidence™

Modernes Nähen.