


Einfach Nähen.
Mit Vergnügen!



Die neue SINGER® I Confidence™ macht Nähen so einfach, dass Ihnen die besten Ideen von ganz alleine kommen.

Mit moderner Computertechnik lässt sich alles viel bequemer nähen – und sieht nachher auch noch professioneller aus! Nehmen Sie zum Beispiel das Ruck-Zuck-Knopfloch: einfach einen Knopf in den Nähfuß einlegen, Taste drücken und losnähen. Spielend leicht ist auch die Stichwahl: Muster aussuchen, Taste drücken und nähen – jedes Programm ist in der idealen Stichbreite und -länge voreingestellt. Das kann nur eine computer-gesteuerte Nähmaschine!

98 Nähprogramme
7 verschiedene Knopflochtypen
Schnellstart-Spule
Duale LED-Beleuchtung

Die neue SINGER® I Confidence™.



Die SINGER® I Confidence™ 7469 hat einiges zu bieten:

- 98 Nähprogramme
- 7 verschiedene Knopflochtypen
- 12 Direktwahltasten für einfache Stichausswahl
- LED Display
- Automatischer Einfädler
- Schnellstart-Spule
- Automatischer Nadelstopp
- Duale LED-Beleuchtung
- Automatische Fadenspannung
- Stichbreite 7 mm
- Versenkbarer Transporteur
- Zwillingnadelfunktion
- Umfangreiches Zubehör

Ihr SINGER® Fachgeschäft:

 **SINGER** | Confidence™

SINGER und das »S« Design sind eingetragene Warenzeichen der Singer Company Limited oder ihr verbundenen Unternehmen. © 2008

VSM Deutschland GmbH, Amalienbadstraße 36, 76227 Karlsruhe
www.singerdeutschland.de



Einfach **Nähen.**
Mit **Vergnügen!**

Neu



7469

 **SINGER** | Confidence™

Modernes Nähen.

Mit 98 Näh-
programmen und
7 verschiedenen
Knopflochtypen



Automatische Fadenspannung
Optimales Stichbild – in jedem
Material.



Automatischer
Nadeleinfädler
Faden einlegen,
durchziehen, fertig!



Schnellstart-Spule
Ganz einfach die Spule von
oben einsetzen, den Faden in
die Führung legen und los geht's!



Umfangreiches Zubehör
Praktische Helfer für
bequemerer Nähen.



Duale LED-Beleuchtung
Besonders helles Licht
für perfekte Nähte.



Dieses vielseitige Zubehör
ist schon mit dabei

- Standardnähefuß
- Stickfuß
- Reißverschlussfuß
- Blindsaumfuß
- Ruckzuck-Knopflochfuß
- Ersatzspulen
- Nadeln



12 Direktwahltasten
Taste drücken und losnähen –
die meistgebrauchten
Programme sind schon
eingespeichert.

Die Confidence™ 7469
überzeugt mit 98 Näh-
programmen – für jede Idee
den passenden Stich!

- Nutstiche
- Stretchstiche
- Deko-Stiche
- Quilt- und
Applikationsstiche
- Hohlsaumstiche
- 7 Knopflochtypen



SINGER

Confidence™ 7469