



SINGER®

ProduktPass


SINGER One™

Freiarm-Computer-Nähmaschine im nostalgischen Design mit 24 Nähprogrammen, inklusive zwei vollautomatischen Knopflochprogrammen.



Die SINGER One™ ist eine moderne Computernähmaschine, die unglaublich praktisch und einfach zu bedienen ist. Ein enormer Vorteil ist das Einfädeln - mit dem SwiftSmart Einfädelsystem ist das Einfädeln ein Kinderspiel. Ein weiterer Vorteil für alle Näharbeiten ist die extra große Nähfläche, die für Quiltdecken, Heimtextilien und andere große Nähideen perfekt geeignet ist. Dazu kommt das vielseitige Stichprogramm mit automatischen Knopflöchern und einfachster Bedienung per Tastendruck mit vorprogrammierten Sticheinstellungen!

24 Nähprogramme, inklusive 2 Knopflöcher und Dekostichen



Stich-Nr.	Nutzstich	Beschreibung
1	Geradstich	Für Geradstich- und Stepparbeiten, mit 13 Nadelpositionen – ideal für Abstepparbeiten, Einnähen von Reißverschlüssen etc.
4	Zickzackstich	Für Versäuberungs- und Applizierarbeiten
5	Elastischer Blindstich	Für eine unsichtbare Saumbefestigung mit gleichzeitiger Kantensäuberung, ideal für leicht elastische, etwas dickere Materialien
6	Mehrfacher Zickzackstich	Zum Aufsteppen von Gummibändern, zum Stopfen und Flicken einsetzen
7	Einfacher Blindstich	Für eine unsichtbare Saumbefestigung, für unelastische Stoffe
22	Knopf-Annähprogramm	Zum Annähen von 2-Loch- und 4-Lochknöpfen
Stich-Nr.	Stretchstich	Beschreibung
2	Stretch 3-fach Geradstich	Zum Nähen von dehnbaren Nähten oder Nähte an stabilen Stoffen
9	Overlockstich	Zum gleichzeitigen Nähen und Versäubern dehnbarer, wenig fransender Stoffe
13	Stretch 3-fach Zickzackstich	Zum Aufnähen von Gummibändern oder Säumen elastischer Stoffe
20	Offener Overlockstich	Zum gleichzeitigen Nähen und Versäubern dehnbarer, wenig fransender Stoffe, fransender Materialien oder dünner Strickware



SINGER®

SINGER One™

Stich-Nr.	Dekorationsstiche	Beschreibung
8	Sternstich	Dekorativer Stich zum Verzieren verschiedener Stoffe - meist unelastisch
10	Mondstich	Für dekorative Verzierungen an Ihren Nähprojekten
11	Halbmondstich	Für dekorative Verzierungen an Ihren Nähprojekten
15	Blumenstich	Zum Verzieren Ihrer Nähprojekte, ob Accessoires oder Kleidungsstücke
16	Serpentinstich	Zum Verzieren Ihrer Nähprojekte, ob Accessoires oder Kleidungsstücke
18	Entredeux Stich	Dekorativer Stich, auch als Hohlsaumstich geeignet
19	Leiterstich	Zierstich, auch ideal als dekorativer Aufsteppstich für schmale Bänder
17	Wabenstich	Zum Aufnähen von Gummibändern, zum Umnähen elastischer Säume
12	Federstich	Zum Übernähen elastischer Stoffe, die Naht wird flach und elastisch
14	Pikotstich	Ein traditioneller Kantenstich für Hohlsaum- und Applikationsarbeiten
3	Quiltstich	Quiltstich mit Optik des handgenähten Quiltstiches
21	Quiltstich / Kantenstich	Ein traditioneller Handstich, um Kanten zu umstechen, auch ideal für Quilt- und Stepparbeiten
Stich-Nr.	Knopflöcher	Beschreibung
23	Knopfloch breit 5,5 mm	Wäsche- Blusenknopfloch breit, vollautomatisch
24	Knopfloch schmal 3,5 mm	Wäsche- Blusenknopfloch schmal, vollautomatisch
Weitere Details	Beschreibung	
Tragegriff	Zum Tragen der Nähmaschine	
Freiarm	Zum Nähen von Rundgeschlossenen wie Ärmel, Hosenbeine	
One Touch Stichauswahl		
Nähfuß Sensor	Ein Signalton erinnert, wenn der Nähfuß nicht in Startposition ist	
Großer Anschlagetisch mit Zubehörbox		
Neues Einfädelsystem „SwiftSmart“	Bequem und einfach einzufädeln	
Knöpfe annähen	Durch das Knopfloch-Annähprogramm	
Rückwärts nähen	Durch leichten Tastendruck	
Fadenabschneider		
Extra große Nähfläche	374 mm	
Horizontaler Garnrollenhalter	Optimale Garnabwicklung	
Separater Garnrollenstift	Für zweite Garnrolle	
Schnellwahltasten durch Antippen	Spielend leichte Stichwahl	
Drop & SEW Unterfadeneinfädelsystem	Leichtes Einsetzen der Spule	
3 LED Nählichter	Für optimale Ausleuchtung der Nähfläche	
13 Nadelpositionen	Für viele Näharbeiten wichtig	
Variable Stichbreite	Bis max. 7 mm	
Variable Stichtlänge	Bis max. 4,8 mm	
Display	Zeigt die Stichbreite und -länge in Zahlen an	
Elektronik Fußanlasser		
Umfangreiches Zubehör	1 Nadelsortiment, 4 Spulen, zweiter Garnrollenhalter, 2 Unterlegscheiben, 3 Garn-Ablaufscheiben (klein, groß, extra groß), Trennmesser/Pinsel, Stichplattenschlüssel, Reißverschlussfuß, Raupenfuß, Blindstichfuß, Knopflochfuß mit extra Platte	
Maße Nähmaschine	H: 330 mm x T: 260 mm x B: 545 mm inkl. Anschlagetisch	
Maße Karton	H: 495 mm x T: 330 mm x B: 500 mm	
Gewicht Nähmaschine	8,3 kg ohne Anlasser und Kabel	
Gewicht Nähmaschine plus Karton	11,2 kg	
Netzspannung	230 Volt	
Netzfrequenz	50 Hz	



SINGER®

SINGER One™

Leistungsaufnahme	75 W
Umgebungstemperatur	Normaltemperatur
Geräuschpegel	Weniger als 70 db (A)
TÜV / GS und CE geprüft	
Bedienungsanleitung	
Abdeckhaube	
Artikel Nr.	230011140
Belland Vision	Lizenznummer 16849
EAR	DE61309878
EAN Code	4996856110962
Zolltarifnummer	84521011