

Genau die **Richtige** zum Durchstarten!

Die neue SINGER® Tradition™ hat alles, was Nähen auch für Einsteiger ganz einfach macht: praktische Nähprogramme mit variabler Stichlänge und Regulierung der Stichbreite, übersichtliche Stichewahl und ein automatisches Knopfloch in vier einfachen Schritten. So wird Nähen zu Ihrer schönsten Tradition!



Neu



2263



SINGER® | Tradition™

Perfekt zum Lernen. Perfekt danach.



23 Nähprogramme für einen guten Start:

6 Nutstiche, 11 Zierstiche, 5 Stretchstiche und ein **Knopfloch in 4 Schritten.**



Mit 23 Nähprogrammen inklusive einem Knopfloch in 4 Schritten




Variable Stichbreiten-einstellung
Andere Stichbreite?
Einfach drehen!



Variable Stichlänge von 0 - 5 mm.



Nähfußwechsel in Sekunden
Mit der Schnappautomatik lassen sich die Nähfüße schnell und leicht auswechseln.



Einfache Stichwahl
Das praktische Wählrad macht die Stichenwahl leicht und übersichtlich.



Umfangreiches Zubehör
Das wichtigste Nähzubehör immer griffbereit.



Präzise Knopflöcher
Vier einfache Schritte genügen für ein sauberes Knopfloch.



SINGER | Tradition™

Perfekt zum Lernen. Perfekt danach.